

醫學科技大樓發電機2000KW每週維護保養檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:49:00	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	91	陳建誌	2023-12-09 08:49:06	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:49:07	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:49:09	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:49:10	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:49:11	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.1	陳建誌	2023-12-09 08:49:17	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:49:19	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	陳建誌	2023-12-09 08:49:21	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1801	陳建誌	2023-12-09 08:49:34	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳建誌	2023-12-09 08:49:39	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	382	陳建誌	2023-12-09 08:49:51	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳建誌	2023-12-09 08:49:56	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	82	陳建誌	2023-12-09 08:50:08	
		開機後注意事項-水溫(< 90℃)	目視	54	陳建誌	2023-12-09 08:50:25	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:50:31	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:50:32	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:50:34	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	395.3	陳建誌	2023-12-09 08:50:52	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:51:01	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:32:21	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	91	陳建誌	2023-12-09 08:32:28	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:32:29	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:32:30	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:32:31	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:32:33	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.2	陳建誌	2023-12-09 08:32:40	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:32:41	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	陳建誌	2023-12-09 08:32:43	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳建誌	2023-12-09 08:32:53	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳建誌	2023-12-09 08:33:06	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	381	陳建誌	2023-12-09 08:34:19	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳建誌	2023-12-09 08:34:28	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	81	陳建誌	2023-12-09 08:34:43	
		開機後注意事項-水溫(< 90℃)	目視	53	陳建誌	2023-12-09 08:34:53	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:34:55	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:34:56	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:34:58	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	392.6	陳建誌	2023-12-09 08:35:21	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 08:35:28	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/09 15:20:01 2023/12/09 15:21:32 2023/12/11 07:57:24

醫學科技大樓發電機2000KW每週維護保養檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:21:23	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃精忠	2023-12-16 08:21:27	

1	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:21:28	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:21:30	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:21:32	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:21:33	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.6	黃精忠	2023-12-16 08:22:36	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:22:38	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	黃精忠	2023-12-16 08:22:44	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1802	黃精忠	2023-12-16 08:38:22	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60.1	黃精忠	2023-12-16 08:38:43	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	379	黃精忠	2023-12-16 08:38:50	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	黃精忠	2023-12-16 08:38:54	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	79	黃精忠	2023-12-16 08:39:08	
		開機後注意事項-水溫(< 90℃)	目視	64	黃精忠	2023-12-16 08:39:13	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:39:16	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:39:18	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:39:20	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	395.6	黃精忠	2023-12-16 08:39:42	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:39:44	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:39:58	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃精忠	2023-12-16 08:40:02	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:40:04	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:40:05	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:40:07	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:40:08	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	27	黃精忠	2023-12-16 08:40:13	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:40:14	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	黃精忠	2023-12-16 08:40:16	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	黃精忠	2023-12-16 08:40:27	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	黃精忠	2023-12-16 08:40:35	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	383	黃精忠	2023-12-16 08:40:40	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	黃精忠	2023-12-16 08:40:43	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	78	黃精忠	2023-12-16 08:40:52	
		開機後注意事項-水溫(< 90℃)	目視	61	黃精忠	2023-12-16 08:40:57	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:40:59	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:41:01	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:41:02	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	393	黃精忠	2023-12-16 08:41:17	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:41:19	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/16 17:33:52

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/16 17:34:55

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/18 08:19:39

醫學科技大樓發電機2000KW每週維護保養

養檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:49:03	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林琮凱	2023-12-23 08:49:06	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:49:08	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:49:09	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:49:10	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:49:11	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.1	林琮凱	2023-12-23 08:49:15	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:49:17	

1	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	林琮凱	2023-12-23 08:49:19	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	林琮凱	2023-12-23 08:49:23	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	林琮凱	2023-12-23 08:49:26	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	379	林琮凱	2023-12-23 08:49:37	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	林琮凱	2023-12-23 08:49:42	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	81	林琮凱	2023-12-23 08:50:02	
		開機後注意事項-水溫(< 90℃)	目視	62	林琮凱	2023-12-23 08:50:08	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:50:09	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:50:10	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:50:11	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	395.9	林琮凱	2023-12-23 08:50:38	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:50:42	
		2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	林琮凱
開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視			90	林琮凱	2023-12-23 08:47:09	
開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:47:10	
開機前準備事項-調速器機油檢查	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:47:12	
開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:47:13	
開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:47:14	
開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視			26.2	林琮凱	2023-12-23 08:47:18	
開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:47:27	
開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視			手動	林琮凱	2023-12-23 08:47:29	
開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視			1800	林琮凱	2023-12-23 08:47:33	
開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視			60	林琮凱	2023-12-23 08:47:36	
開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視			383	林琮凱	2023-12-23 08:47:48	
開機後注意事項-電流(A)	目視			0	林琮凱	2023-12-23 08:47:51	
開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視			80	林琮凱	2023-12-23 08:48:07	
開機後注意事項-水溫(< 90℃)	目視			56	林琮凱	2023-12-23 08:48:12	
開機後注意事項-排煙情況	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:48:14	
開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:48:15	
開機後注意事項-散熱系統	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:48:16	
停機後注意事項-記錄積時儀表	目視			393.3	林琮凱	2023-12-23 08:48:28	
停機後注意事項-控制盤檢視	目視			正常	林琮凱	2023-12-23 08:48:29	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/25 14:11:15

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 15:48:12

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/25 16:15:03

醫學科技大樓發電機2000KW每週維護保

養檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:04	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳柏維	2023-12-30 16:07:10	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:15	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:18	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:20	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:22	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.1	陳柏維	2023-12-30 16:07:38	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:07:40	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	陳柏維	2023-12-30 16:07:46	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳柏維	2023-12-30 16:08:03	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳柏維	2023-12-30 16:08:06	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	陳柏維	2023-12-30 16:08:10	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳柏維	2023-12-30 16:08:15	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	66	陳柏維	2023-12-30 16:10:39	
		開機後注意事項-水溫(< 90℃)	目視	72	陳柏維	2023-12-30 16:11:13	

2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:11:21	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:11:22	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:11:23	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	396.1	陳柏維	2023-12-30 16:13:21	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:13:23	
		開機前準備事項-柴油儲存量	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:13:41	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳柏維	2023-12-30 16:13:47	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:14:09	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:14:11	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:14:13	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:14:16	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.1	陳柏維	2023-12-30 16:14:27	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:14:29	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	陳柏維	2023-12-30 16:14:38	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳柏維	2023-12-30 16:14:42	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳柏維	2023-12-30 16:14:45	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	陳柏維	2023-12-30 16:14:57	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳柏維	2023-12-30 16:15:02	
		開機後注意事項-機油壓(PSI)	目視	71	陳柏維	2023-12-30 16:15:10	
		開機後注意事項-水溫(< 90℃)	目視	76	陳柏維	2023-12-30 16:15:17	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:15:19	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:15:21	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:15:23	
停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	393.5	陳柏維	2023-12-30 16:16:00			
停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 16:16:02			
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/30 17:28:58

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/30 17:32:22

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:46